

---

## Lista pieselor de schimb- Unitate de control axial OptiMove CR06

<b>Unitate de control axial OptiMove CR06 - complet</b>	<b>1002 860</b>
Panou frontal - complet (inclusiv pozițiile 1, 2, 3 și 4)	1002 859
1 Placă circuite integrate - complet	1000 202
2 Placa alimentare - complet	1000 245
3 EPROM - program versiune V x.x (softul folosit)	1000 610
4 Tastatură-folie cu cadru - complet	1002 858
8 Legătura la port digital - complet	1000 284
9 Legătura la semnale de comandă manipulator - complet	1000 285
11 Bloc alimentare - 24 VDC	389 277
11.1 Siguranță sensibilă - 4 AT, la poziția 11	262 897
12 Legătură CAN-Bus IN - complet	387 541
13 Legătură CAN-Bus OUT - complet	387 550
21 Distanțier	263 508
22 Capac de protecție la priza aparatului	265 446
23 Capac de protecție la fișa/ștecărul aparatului	265 438
24 Racord la alimentare manipulator - complet	1000 286
25 Diodă recuperare autoinducție pentru rele	258 075
26 Soclu releu	251 135
27 Broșă de siguranță la soclul releului	1001 063
28 Releu - 24 VDC 2UK	1002 915
29 Siguranță - 10 AT	200 174
30 Bloc siguranțe	200 131
Cablu rețea pentru ZA04 - L=20 m	1000 280
Cablu semnale pentru ZA04 - L=20 m	1000 281
<b>Dotări opționale (nu sunt ilustrate)</b>	
Conector digital CD02 (interfață CR06-PLC)	382 825
Cablu digital, 19 pini - 1,50 m	1001 500
Cablu digital, 19 pini - 3,50 m	1000 933
Cablu digital, 19 pini - 4,50 m	1000 934
Cablu digital, 19 pini - 5,50 m	1000 935
Cablu digital, 19 pini - 6,50 m	1000 936
Hub CAN - complet	1001 787


---

## Unitate de control axial OptiMove CR06 - piese de schimb

### Dotări opționale (nu sunt ilustrate)

Cablu CAN-Bus - 0,50 m	1002 655
Cablu CAN-Bus - 4,50 m	387 592
Cablu CAN-Bus - 5,50 m	388 521
Cablu CAN-Bus - 6,50 m	388 530
Rezistență capăt port/bus	387 606

---



28 25 27 26

---